DC5M-AP 5位數微電腦型盤面式控制電錶(指撥開關設定型) 操作手冊

顯示面板與指示燈說明



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵説明
進入參數 設定按鍵	ENT	1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定百時,執行修改數值的儲存並進入下一參數百
向左移位按鍵	٢	1.設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如需修改可按此鍵可進 入設定程序 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位
顯示值調整及 向上遞增按鍵	۲	1.正常顯示值時,進入顯示值"SPAN"之調整 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增
向下遞減按鍵	\bigcirc	1.在參數設定頁時,執行修改數值的向下遞減
複合鍵功能說明	۵ + 🐑	1.在參數設定頁時,同時按下圖+會 鍵即返回正常顯示值, 但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存。

※1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與 (設定頁代號)交替閃爍

- 2.修改(設定值)皆以, 左移按鍵(④), 遞增按鍵(④), 遞減按鍵(●)修改並於 修改完成後務必按進入參數設定鍵(☞)始能完成儲存
- 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4.無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵(**▲), **遞減按鍵**(♥) 或經過**2分鐘**後 即可返回正常顯示畫面

設定畫面操作流程及顯示

Power ON	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		顯示值:"ZERO"與"SPAN"之調整	
┌→ 12345	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
belief b	顯示值 (dZERO)調整	輸入最低值, 以④ ♥鍵調整最低顯示值 按()鍵進入最高顯示值調整頁 註: 最低顯示值有誤差時, 用DZERO作細部調整	00000
dSPRn _{BENT}	顯示值 (dSPAN)調整	輸入最高值, 以▲ ⑦鍵調整最高顯示值 按()鍵返回正常顯示值 註: 最高顯示值有誤差時, 用DSPAN作細部調整	00000



正常畫面操作流程及顯示

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		系統參數設定流程	
	小數點位數 (dp)	按(ඁඁඁ●)(♥) 可決定小數點位置 "0.","1.","2.","3.","4."(位數 按()鍵進入最小顯示值調整頁) D
by ENT ↓	最小顯示值 設定(dSPL)	按(❶)(●)(♥) 可調整最小顯示值(-19999~99999) 按(☞)鍵進入最大顯示值調整頁	00000
	最大顯示值 設定(dSPH)	按(●)(●)(●) 可調整最大顯示值(-19999~99999) 按(硘)鍵進入顯示平均次數值調整頁	99999
	顯示值平均次 數設定(AVG	按(④)(▲)(●) 可設定顯示值的平均次數(1~99) 按(硘)鍵進入顯示值遮蔽頁	01
bent ↓	顯示值低值 遮蔽(LCUT)	按(●)(●)(●)(●)輸入顯示值低值遮蔽區(0~99) 按(●)鍵進入顯示值遮蔽頁 註:顯示值小於些設定則顯示值為0.LCUT設定0功能關閉	00
	更改通關密碼 (Code)	按(❶)(●)(●) 可設定自己慣用的密碼(0~19999) 按(硘)鍵進入面板設定鎖設定頁	00000
	面板按鍵鎖定 _(LOCK)	按(●)(●) 設定面板按鍵鎖定 NO(全不鎖) ,YES("ENT"不鎖 , 其它全鎖) 按(●)鍵返回系統參數設定群組SYS	סח

		警報輸出設定流程	
	警報動作設定 主頁(rop)	此為選項功能;有警報輸出功能才需設定此流程	
ACE I RCE2	警報1 勝勝 (ACT1) 勝勝 管報2 市 (ACT2) 向	按()(●)設定警報點是 ≧(Hi) 或 <(Lo) 顯示值時 警報(Relay)動作 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	H,
	磁滞1 (HYS1) 磁滞2 (HYS2) 縦	按(❶)(●)(●)鍵輸入警報1比較磁滞(0~999) 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	000
	延遲1 (DEL1) 延遲2 (DEL2)	按(●)(●)(●)鍵輸入警報1動作延遲時間(0~99.9)秒 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	00
bent ↓ 5b bent ↓	警報啟動延遲 範圍設定(Sb)	按(●)(●)(●)鍵輸入警報啟動延遲範圍(-99~99) 當顯示值小於此範圍時警報不比較亦不動作 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	00
5d 上 按ENT	警報啟動延遲 時間設定(Sdf	按(●)(●)(●)設定延遲時間(0~99.9秒) 當顯示值到達警報動作延遲範圍及延遲時間時, 警報才開始比較動作(此功能通常與"Sb"搭配應用)	00

異常畫面顯示說明

顯示畫面	畫面説明
, oFL	輸入訊號高過額定120%
-, oFL	輸入訊號低於額定-20%
RdEr	輸入訊號高過額定180%或內部線路損壞
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
-doFL	輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
E-00 no 9E5	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤 請斷電重新開機,如還顯示E-00,請執行下列步驟 1.E-00/NO交替顯示,詢問是否回覆EEPROM預設值 2.以圖& 鍵選擇YES,然後按 返回正常顯示值 3.已回覆EEPROM預設值,請依步驟1~10重新設定

※如發生上述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修