5位數RS-485通訊顯示(0.8")控制&輸出(^多段警報) 類比輸出

AM5H-S

)表

 \bigcirc \Box \bigcirc



- ●數位通訊(RS-485)介面規劃顯示值,數位,類比輸出之功能
- 高亮度0.8" LED 顯示範圍-19999~99999, 顯示值. 小數點可任意規劃
- ●可由面板按鍵輸入顯示值或由通訊方式讀/寫顯示值 ●1~4段數位輸出(D.O.)/類比輸出(15 bit 解析度)
- (上述為選用功能,亦可同時存在)
- ●穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高





准入設定書面之操作流程 佐 邊流程方塊對應右邊說明					
Po	ower ON 顯示畫		面定義	修改參數及流程説明	預設值
			⊼值	正常輸入應有的顯示值	
按 EN	P.Cod 速ENT↓ 通關密 (P.Co		馬 d)	按(④)(〇)(〇)輸入修改參數所須具備的密碼	00000
	密碼正確 NO YES			密碼正確則進入系統參數設定,錯誤則回復到正常顯示值	
→ 」 小數點 _{按ENT} (dp)		小數點位 (dp)	立數	按(ᠿ)(♡)可決定小數點位置 "0.","1.","2.","3.","4."(位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	0
友 按EN			郬密碼)	按۞()()()可設定自己慣用的密碼(0~19999) 註: 自己的密碼可防止他人修改參數而造成錯誤顯示	00000
按EN	Rddr □↓	〕 通訊位均 設定(A	L DDR)	按(④)(〇)(〇)設定通訊位址(0~255)	00000
按 _{EN}	<u>∍ÂIJ⊿</u> ⊐↓	通訊鮑翊 設定(B	≊ BAUD)	按(合)(勺)選擇通訊鮑率(38400 / 19200 / 9600 / 4800)	19200
按EN	<u> </u>	」 通訊同步 位元設	♭檢測 注定(PARI)	按(ᠿ)(ᠿ)選擇通訊同步檢測位元(n.8.2 / n.8.1 / even / odd)	n.8.2.
チ 按EN	<u>-876</u>	通訊資料 變更設 (FRAM	斗格式 ≹定 1E)	按(Ѽ)(Ѿ)選擇傳輸資料的格式 (NO:Hi-→Lo , YES:Lo-→Hi)	по
異常顯示書面說明					
顯示書面	5	書面説明			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
▶.以☆&▽鍵選擇YES,然後按鍵返回正常顯示值					
數位通訊協定位址表(Modbus RTU Mode Protocol Address Map)					
資料格式 16Bit / 32Bit,帶正負號即8000~7FFF(-32768~32767),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647〕					
Modbus	HEX	名稱		說明	動作
40001	0000	ID	型號判別	碼AM5H-S為03	R
40002	0001	DP	小數點位	道,輸入範圍0000~0004(0~4)0:10°, 1:10 [°] , 2:10 [°] , 3:10 [°] , 4:10 [°]	R/W
40003	0002	FRAME	傳輸資料	格式變更,輸入範圍0000~0001(0~1) 0:NO 1:YES	R/W
40004	0003	BAUD	通訊鮑率	,輸入範圍0000~0003(0~3)0:38400,1:19200,2:9600,3:4	800 R/W
40005	0004	PARI	通訊同步 2:EVEN	·檢測位元,輸入範圍0000~0003(0~3)0:N.8.2.,1:N.8.1., , 3:ODD	R/W
40006	0005	ADDR	週訊位址 	[,1期八	R/W
40007	0006	CODE		i, 111八 111 111 111 111 111 111 111 111 1	R/W
40008	0007	AZERO		調整, 11/2 / 01/(-9999~9999) 	R/W
40009	0008	ASPAN	■ 取 不 輸出	- 祠	R/W
40010	0009	AL1		問八	R/W
40011	000A	AL2		問八毗崖UUUU~UUU1(U~1)U:UFF1:UN 会》符目0000_0001(0_1)0:0FF1:UN	
40012	000B	AL3		問八	R/W
40013	0000	AL4		問八戦屋UUUU~UUU1(U~1)U:UFF 1:UN	R/W
40014	000D	D/A		ⅣL1+11日,11日,11日)和国D&FU~2710(-10000~10000)到應 Ⅳ 或 -20mA~20mA	R/W
40015	000E	DISPLAY	照示值, 题二件	顯示範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)局位元 顯示範圍EEEEP1E1_0001869F(-19999~99999)局位元	R/W
40016	UUUF		顯 示1],	線小 配 留 「 「 「 D 1 C 1 C 0 0 0 1 C 0 0	K/W