## CG5-R00 5位數頻率輸入顯示(0.8\*)控制&顯示表 操作手册

## \*\* 首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈之功能



		1.2 按鍵操作説明								
F	功能按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵可執行功能鍵(F_KEY)所設定之 功能								
	進入參數設 定及資料儲 存按鍵	1. 在正常顯示畫面時,此鍵可進入參數設定群組. 2. 在參數修改模式時,此鍵可儲存修改後之數值並進入下 一個參數.								
	警報設定及 向左移動按 鍵	<ol> <li>在正常顯示畫面時,此鍵 (3秒)可進入警報設定值之顯示 及修改.</li> <li>在參數設定頁面時,此鍵可進入參數修改模式.</li> <li>在參數修改模式時,此鍵可將閃爍的游標向左循環移動.</li> </ol>								
$\bigcirc$	顯示值設定 群組及向上 遞增按鍵	<ol> <li>在正常顯示畫面時,此鍵 (3秒)可進入顯示值設定群組 之顯示.</li> <li>在參數設定頁面時,此鍵可回到上一個參數設定頁面.</li> <li>在參數修改模式時,此鍵可將閃爍之游標數值向上遞增.</li> </ol>								
$\bigtriangledown$	向下遞減及 顯示切換 按鍵	<ol> <li>在正常顯示畫面時,此鍵可切換顯示畫面</li> <li>在參數設定頁面時,此鍵可進入下一個參數設定頁面.</li> <li>在參數修改模式時,此鍵可將閃爍之游標數值向下遞減</li> </ol>								
$\triangle + \bigtriangledown$	複合按鍵	1. 在任何畫面時, 按此複合鍵可回到正常顯示畫面.								
接線圖	:									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EXC+ IN COM AL1 AL2 HAL2 AUX. POWER										



## 2.2 警報設定值 (AL) 之顯示及修改

** 在正常	顧示畫面時	,按 ⊴ 3秒	可進入警報設定					
顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改説明					
<b>RL /</b> 按 <b>©</b> ▼	00000	警報1設定 (AL1)	1.按< 一鍵後就可以 開始設定 、設定完 畢請按 一個 一個 					
 按 <b>©</b> ♥	00000	警報2設定 (AL2)	跳ト一頁,若不設  定直接按 <mark>(1)</mark> 或 (▼  鍵跳下頁					
2.3異常顯示畫面説明								
顯示畫面		畫面説明						
ıoFL	輸入訊號超過可處理範圍(10kHz)							
doFL	顯示值高於最大顯示值(Max 99999).							
E-00	<b>E</b> EPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或 是超次(約10萬次)而發生錯誤.							
2.4顯示參數設定								
** 在正常	少可進入顯示設定							
顯示畫面		設定説	明					
	轉速顯示語 示線速,頻 要設定時7。	设定頁面, 顏率,計數 生該頁面按	按< <ul><li>一鍵會依序顯</li><li>顯示設定頁面,</li><li>個或</li><li>一</li><li></li></ul>					
<b>r.dP</b> 按© <b>√</b>	顯示轉速□ 按 <b>○</b> 鍵後 <b>◎</b> 鍵儲存	寺,小數點 就可開始該 並進入下-	位置設定頁面, 設定,設定完畢按 一頁。					
<b>r.5[RL</b> 按 <b>©</b> ▼	顯示轉速□ 按❹鍵後 設定完畢打	寺,顯示係 就可開始設 安 🛈 鍵儲存	數設定頁面, {(0.0001~9.9999), 字並進入下一頁。					
** 在轉來	顯示畫面時	f,按⊴	E人線速顯示設定 ····					
	轉速顯示語 示頻率,言 要設定時存	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	按< <ul><li>按</li><li>鍵會依序顯 顯示設定頁面,</li><li>④或</li></ul>					
L.dP ġ©	顯示線速□ 按< 数  望後  2  2  2  4 <th>寺,小數點 就可開始設 <sup>:</sup>並進入下</th> <th>位置設定頁面, 定,設定完畢按 ─頁。</th>	寺,小數點 就可開始設 <sup>:</sup> 並進入下	位置設定頁面, 定,設定完畢按 ─頁。					
<b>Unit</b> ġ©↓	顯示線速間 按 <b>回</b> 鍵後 Foot(英尺 <sup>●</sup> 鍵儲存	, 願示單 就可開始設 ),YArD(碼 並進入下-	位設定頁面, 定MEtEr(公尺), 制),設定完畢按 -頁。					
<b>L.5[AL</b> 按 <b>©</b> ▼	顯示線速略 後就可開 完畢按 <b>ⓑ</b>	寺,直徑設 台設定(0.00 鍵儲存並述	定頁面,按回鍵 01~9.9999),設定 進入下一頁。					

2.6頻率顯示參數設定		3.1 系統參數 (SYS) 設定群組流程及顯示			3.2 警報輸出 (roP) 設定群組流程及顯示						
** 在線速顯示時,按回可進入頻率顯示頁面			** 在輸入通關密碼正確後, 即可選擇系統參數設定(sys)畫面			** 在輸入通關密碼正確後,再按< 句即可選擇警報輸出設定(rop)畫面					
顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改説明	顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改説明	顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改説明
<b>FrE9</b> 按 ⓓ ✔ ◀	FrE9	頻率頁面	轉速顯示設定頁面,按④鍵會 依序顯示計數,轉速,線速顯 示設定頁面,要設定時在該頁 面按 <sup>[2]</sup> 或 ☑鍵進入。	<b>₽₽</b> ₩©₩	1	每轉脈波數 設定	先按④鍵就可以設定感應器每 一轉產生的脈波數(1~9999),設 定完畢按ENT儲存	<i>用 I.SEL</i> 按 <b>© ∀</b>	rPn	警報1選擇 設定	先按< <p>先按&lt;<p>●鍵就可以選擇警報1對應的顯示模式,rPM(轉速), LinE(線速),FrEq(頻率), CoUn(計數),設定完畢請按 <sup>●</sup></p></p>
<b><i>F.dP</i></b> 按 ₪ <b>▼</b>	0.	顯示頻率時 小數點位置 設定	顯示頻率時,小數點位置設定頁 面,按< 面,按  鍵後就可開始設定,設 定完畢按  	<b><u>L</u>bR5E</b> 按 <b>©</b> ↓	0002.0	取樣時基 設定	先按< <li>建數(0.1~999.9),時間設定愈大 顯示反應愈慢,設定完畢按</li> <li>儲存</li>	<b>R2.5EL</b> 按 <b>©</b> ↓	rPn	警報2選擇 設定	先按④鍵就可以選擇警報2對應 的顯示模式,rPM(轉速), LinE(線速),FrEq(頻率), Collo(計數),設定完異請按 面
<i>F5[AL</i> ġ®↓	1.0000	顯示係數 設定	顯示頻率時,顯示值係數頁面, 按< <li>鍵後就可開始設定</li> <li>(0.0001~9.9999),設定完畢按</li> <li>2 鍵儲存並進入下一頁。</li>	L <b>[UL</b> 按 <b>© ↓</b>	00000	顯示值低值 遮蔽設定	先按< <p>先按&lt;</p> 建就可以設定顯示值低 值遮蔽(0~99),設定完畢當顯示 值低於此值時會自動顯示0,按 ⑥儲存並進到下一頁	<b>R[L]</b> 按 <b>©</b> ↓	H i	警報1動作 方向設定	按 <ul> <li>         按④鍵後就可設定,設定説明:         可設定: Hi (≧警報值動作)         Lo (&lt;警報值動作)         Lo (&lt;警報值動作)         </li> </ul>
				RuC	00005	顯示值平均 次數設定	先按 <li>先按</li> <li>鍵就可以設定顯示值的</li> <li>平均</li> <li>数</li> <li>位</li> <li>次数(1-99),数</li> <li>数</li> <li>点</li> <li></li>	<i>R[L2</i> ] 按 <b>©</b> ↓	Hı	警報2動作 方向設定	設定完成按 🕑 儲存修改後的參數 ,並進入下一個參數設定頁面.
				按 [] ▼			示值想穩定反應也態慢,設定 完畢按號儲存 可修改Z鍵之功能,按到鍵後開始 設定,可修改範圍: tEST(LED測試)rSt	oPnod br©v	n	輸出模式 設定	按< <p>按&lt;<p>按&lt;</p> 」進入參數修改模式,按△或 ○ 可選擇警報輸出模式: n(手動輸出),r(回復輸出),C(持續 輸出),SA(半自動輸出),CP(比較輸出) 出、</p>
			<u>F£E</u> y   按 <b>©</b> ↓	EESE	功能鍵功 能設定	(顯示值復歸),ACtiV(上下數切換),GAtE(停止),HD(一般值保持), MAX(最大值保持)設定完成按 ⑥儲存	HYS I		警報1 磁滞設定	按 ♥ 儲存修改後的参數, 业進八 ト 一個參數設定頁面. 1. 設定警報H動作後, 顯示值必須 低於警報值 - HYS,警報才會關閉.	
				<b>F, LL</b> 按©↓	0FF	輸入濾波 功能設定	按< <p>按&lt;</p> 鍵後開始設定,可設定範 圍:(oFF,4Hz,40Hz,400Hz,4000Hz) 若輸入頻率超過設定的頻率則會 被過濾,設定完成按 儲存	按 <b>(1) ↓</b> HY52 按 <b>(1) ↓</b>		警報2 磁滞設定	<ol> <li>2. 設警報LO動作後, 顯示值必須 高於警報值 + HYS,警報才會關閉. 可修改範圍: 0~99</li> <li>3. 設定完成按 € 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面.</li> </ol>
				EodE	00000	變更通關 密碼設定	按< <p>按 鍵後開始設定,可設定範 圍:(0~9999),設定完畢請牢記, 並按 儲存修改後的密碼</p>	dEL I ġ©♥	00000	警報1動作 延遲設定	設定説明: 設定5秒顯示值到達警報設定值後,必 須經過5秒才會動作. 可修改範圍: 0~99(秒)設定完成按
						♥				₩2動作 延遲設定	會協存修改後的參數,並進八下一個 參數設定頁面.
				Lo[Ľ ġ©↓	no	面板按鍵 鎖定設定	按< <p>按 鍵後開始設定,可設定no(不 鎖)及YES(鎖定),鎖定後則無法修 改其他參數值,設定完成按 儲 存</p>		00000	警報啟動 延遲範圍 設定(Sb)	設定説明: 設定5,顯示未超過5,警報不動作 不比較,可修改範圍:-99-99 若設定5,顯示超過5時,需經過 Sdt設定的時間,警報才動作
								<u>5d£</u> 按 © ¥	00000	警報啟動 延遲時間 設定(Sdt)	<ol> <li>1. 顯示值到達警報啟動延遲設定範圍後, 必須經過此設定時間,警報才會動作.</li> <li>(P.S.: 此功能必須與Sb起使用) 可修改範圍: 0-99 (秒)</li> <li>2. 設定完成按 <sup>(1)</sup> 儲存修改後的參數, 並進入下一個參數設定頁面</li> </ol>