量測值讀取(功能碼:03h):

資料名稱	暫存器位址	設定範圍	資料說明	默認值	讀/寫
FREQ	0130h	45.00~65.00Hz	頻率		R
U1 -	0131h	0.0.1000000.01/	U1相電壓(High Word)		R
	0132h	0.0~1200000.0V	U1相電壓(Low Word)		R
U2 -	0133h	0.0.100000.01/	U2相電壓(High Word)		R
	0134h	0.0~1200000.0V	U2相電壓(Low Word)		R
U3 -	0135h	0.0-1300000.0V	U3相電壓(High Word)		R
	0136h	0.0~1200000.0V	U3相電壓(Low Word)		R
114.2	0139h	0.0-1200000.0V	U12線電壓(High Word)		R
012	013Ah	0.0~120000.0V	U12線電壓(Low Word)		R
1100	013Bh	0.0 - 1200000 0V	U23線電壓(High Word)		R
023	013Ch	0.0~1200000.0V	U23線電壓(Low Word)		R
U31 -	013Dh	0.0-1200000.0V	U31線電壓(High Word)		R
	013Eh	0.0~1200000.0V	U31線電壓(Low Word)		R
14	0141h	0.000~9999.999A	I1電流(High Word)		R
11	0142h		I1電流(Low Word)		R
10	0143h	0.000~9999.999A	I2電流(High Word)		R
12	0144h		I2電流(Low Word)		R
12	0145h	0.000~9999.999A	I3電流(High Word)		R
15	0146h		I3電流(Low Word)		R
D 1	014Bh	-999999999~9999999999	P-1有效功率(High Word)		R
P-1	014Ch		P-1有效功率(Low Word)		R
P.2	014Dh	00000000-00000000W	P-2有效功率(High Word)		R
1-2	014Eh	-33333333 3333333333	P-2有效功率(Low Word)		R
D 3	014Fh	-9999999999~9999999999	P-3有效功率(High Word)		R
F-3	0150h		P-3有效功率(Low Word)		R
Q-1	0153h	00000000~000000000	Q-1無效功率(High Word)		R
	0154h	-333333333 333333333334RK	Q-1無效功率(Low Word)		R
Q-2	0155h	00000000~000000000	Q-2無效功率(High Word)		R
	0156h	-333333333-333333333334RK	Q-2無效功率(Low Word)		R
Q-3 -	0157h	00000000, 000000000//AB	Q-3無效功率(High Word)		R
	0158h	-333333333 33333333333	Q-3無效功率(Low Word)		R
S-1 -	015Bh	0	S-1視在功率(High Word)		R
	015Ch	0 00000000	S-1視在功率(Low Word)		R
S-2 -	015Dh	0~999999999	S-2視在功率(High Word)		R
	015Eh	0 3333333334	S-2視在功率(Low Word)		R
S-3	015Fh	0~999999999	S-3視在功率(High Word)		R
	0160h	0-3333333334	S-3視在功率(Low Word)		R
PF1	0163h	-0.020~+1.000~0.020	PF1功率因數		R
PF2	0164h	-0.020~+1.000~0.020	PF2功率因數		R
PF3	0165h	-0.020~+1.000~0.020	.020~+1.000~0.020 PF3功率因數		R
kWh-Total	0185h	0.0~9999999 9414/6	總有效電能(High Word)		R
	0186h	0.0-3333333.387011	總有效電能(Low Word)		R
kVARh-Total	018Dh		總無效電能(High Word)		R
	018Eh	0.0 0000000.0KVAKII	總無效電能(Low Word)		R

ZPM-100D 多功能電力儀錶

用戶手冊

基本操作與使用

在本章您將瞭解到 ZPM-100D 系列電力儀錶人機交互方面的詳細內 容。包括如何使用操作按鍵查閱所需要電力量測資訊;如何正確的設定 相關參數。本章還對 ZPM-100D 量測涉及到的一些參量定義及功能進行 了闡釋。

ZPM-100D 系列電力儀錶的前面板上有四個靈巧的操作按鍵,這四個 按鍵從左至右分別標記為←鍵,→鍵,SET 鍵和→鍵。通過四個按鍵的 操作可以實現不同量測資料的顯示以及參數的設定。

測量資料的顯示

此方式有如下幾種按鍵操作方式:單按 "←"鍵,單按 "→"鍵,單 按 "SET"鍵,單按 "J"鍵

按"→"鍵:在測量資料顯示區顯示電壓、電流、線電壓、有功功率、 無功功率、視在功率、功率因數、總功率、頻率。每按鍵一次,便翻動 一屏。

第一屏:顯示各相的電壓 U1, U2, U3。如下圖示:



再按一下"→"鍵,進入第二屏。

第二屏:顯示線電壓 U12, U23, U31。如圖示:





典型接線圖

參數:

參數	精確度	解析度	範圍
電壓	0.5%	0.1V	0-500V
電流	0.5%	0.001A	5mA -9999A
有功功率	2.0%	1W	-9999-9999MW
無功功率	2.0%	1kvar	-9999-9999MVAR
視在功率	2.0%	1kVA	-9999-9999MVA
功率因數	0.5%	0.001	-1.00-1.00
頻率	0.5%	0.01	45-65Hz
有功電度	2.0%	1kwh	0-9999999999.9kwh
無功電度	2.0%	1karh	0-999999999.9karh



"┛"鍵確認保存。

第 6 屏:電量值清零,按 "←" 鍵用於移動游標;使用 "→" 鍵選擇 "yes" 或 "NO",選擇 "yes" 則執行清零,選擇 "NO" 則不清零,按



再按一下"→鍵,進入第三屏。



再按一下"→"鍵,進入第四屏。 第四屏:顯示各相有功功率 P1, P2, P3。如圖示:

再按一下"→"鍵顯示第六屏。 第六屏:顯示各相無功功率S1,S2,S3。如下圖示:



第五屏:顯示各相無功功率 Q1, Q2, Q3。如下圖示:

再按"→"鍵,





-8-

擇二者之一。按"」"鍵確認保存。

第5屏:電壓接線方式設定頁。"電壓接線方式"可設為"n.34", "n33",如下圖示:電壓接線方式設定為"n.34",使用"→"鍵可選



第4 屏: PT 變比設值,是比值,如:10000/100,則設置為100。按"←" 鍵用於移動游標;使用"→"鍵改變 PT 變比的數值,按"」"鍵確認。 第2 屏:通訊串列傳輸速率設定頁。"LY 系列電力儀錶的通訊採用 非同步通訊,8 位元資料位元,無同位檢查位元,一位起始位的格式,如 下圖串列傳輸速率為 4800bps。串列傳輸速率設定時不需對某一數位進 行編輯,只需按"→"鍵選擇即可。按"」"鍵確認並進入下一屏設定 頁。



第3屏:CT變比設定頁。是電流互感器一次值與二次的的比值,如:互 感器是 100/5 則設置為 20。按"←"鍵用於移動游標;使用"→"鍵改 變比的數值,按"」"鍵確認保存。





再按一下"→"鍵顯示第七屏。 第七屏:顯示各相功率因數 PF1, PF2, PF3。如下圖示:



再按一下"→"鍵顯示第八屏。 第八屏:各相系統有功、無功、頻率P、Q、F。如下圖示:



再按一下"→"鍵顯示第九屏。 第九屏:系統有功功率P,系統無功功率Q,系統功率因數PF, 如下圖示:



-5-

再按一下"→"鍵回到第一屏。

參數的設定

在測量資料顯示方式下,按下"SET"鍵將進入參數設定模式。在設 定模式下"←"鍵用於移動游標;"→"鍵為加1鍵,滿十歸零,"」" 鍵用於對本屏參數設定內容的確認。在任意一屏設定頁,按下"SET"鍵 將退出參數設定模式回到測量資料顯示方式。保護密碼詢問頁如下圖:



密碼詢問初始畫面。初始密碼 0001

第1屏:通訊位址設定頁。此頁用來設定設備的通訊位址號碼。 他可設為 0~247 內任一整數。

