微電腦型可程式調整規畫控制器

HM系列



1-5	最大輸出對應顯示值設定頁	8.5.8.	1.以④&●鍵輸入最大輸出對應顯示值(-19999~99999)
	ANHI(Analog Output Span-	99999	2.按 删键返回正常顯示值
	According to Display)		註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 20000 時,輸出 10V,則最大輸
	預設值為 99999		出對應顯示值須修正為20000,小數點對應 DP 設定值
2	正常顯示值	:2345	按 ▲/D-ADJ 鍵約 3 秒,進入最低顯示值設定頁
2-1	最低顯示值調整設定頁	d78ro	1.輸入最低值,以▲& ♥鍵調整最低顯示值
	DZERO(Display Zero Adjust	00000	2.按 剛鍵進入最高顯示值調整頁
)預設值為0		註:最低顯示值有誤差時,用 DZERO 作細部調整,如數位 VR 功能
2-2	最高顯示值調整設定頁	45P8-	1.輸入最高值,以▲& ♥鍵調整最高顯示值
	DSPAN(Display Span Adjust	00000	2.按 剛鍵返回正常顯示值
)預設值為0		註:最高顯示值有誤差時,用 DSPAN 作細部調整,如數位 VR 功能
3	正常顯示值	:2345	按 ⑦/A-ADJ 鍵約 3 秒,進入最小輸出調整設定頁
3-1	最小輸出調整設定頁	876-0	1.以④&●& ♥鍵輸入最小輸出調整(-6000~6000)
	AZERO(Analog Output	00000	2.按 🖤 鍵進入最大輸出調整設定頁
	Zero Adjust)預設值為0		註:最小輸出有誤差時,利用 AZERO 作細部調整,如數位 VR 功能
3-2	最大輸出調整設定頁	8528~	1.以 ④ & ● & ● 鍵輸入最大輸出調整(-6000~6000)
	ASPAN(Analog Output	00000	2.按 剛鍵返回正常顯示值
	Span Adjust)預設值為0		註:最大輸出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VR 功能
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	顯示正溢位偵測錯誤	doft	1.輸入訊號超過最大顯示範圍(99999)
			2.輸入訊號超過最大感測器(PT-100/B/E/J/K/R/S/T)偵測範圍
2	顯示負溢位偵測錯誤	- do F L	1. 輸入訊號低過最小顯示範圍(-19999)
			2.輸入訊號低過最小感測器(PT-100/B/E/J/K/R/S/T)偵測範圍
3	感測器斷線偵測錯誤	oPEn	輸入感測器斷線
4	ADC 輸入偵測錯誤	846-	1.外部輸入訊號超過可處理範圍(約額定180%)
			2. 內部線路損壞
			PS.請先移開輸入訊號,如還顯示 ADER,請送廠維修
4	EEPROM 偵測錯誤	E - C C	1.Flash 讀取/寫入時外部干擾入侵
			2.Flash 寫入至少 1 萬次,保固至少 10 年
			請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟
		чсс	1.E-00/NO 交替顯示, 詢問是否回復參數預設值
			2 以承執要把 VEC 处统按照研究 日本 资历二件
			2. 以圖鍵選擇 IES, 然後按 圓鍵 返回止 希顯 小 值